

PX2R plus 写频软件操作指南

简介

PX2R plus 写频软件的官方发布文件是一个自解压的压缩文件，客户通过合法途径获取的安装文件的文件名是 PX2R plusP.EXE，通过属性可以查看到该文件的大小为 2.55 MB (2,681,293 字节)，占用空间为 2.56MB (2,686,976 字节)，如果该数字有偏离，同时发现自解压文件不能执行，或解压后不能自动运行安装程序,请检查电脑是否感染了病毒。

软件的安装及卸载


【I】软件的安装

双击自解压文件 **PX2RP**，会弹出一个对话框，提示你选择压缩包的文件解压释放路径，默认是 **C:\PX2R** 请不要更改这个默认路径，单击 **[安装]** 按钮即可。




如果你已经运行过一次 **PX2RP** 的自解压文件，在 **C:\PX2R**；目录下已经存在了释放后的安装文件，自解压程序将会弹出如下对话框，


请点击“全部选是[A]”按钮。



文件解压释放后，会自动运行一个安装文件，安装程序会弹出如下对话框




点击 [OK]



点击此按钮进行安装

点击有计算机图标的那个按钮



点击 [Continue]

安装程序将进行必要的文件复制和注册工作,成功安装后,安装程序会弹出如下对话框



点击 [确定]

安装程序会在你的计算机桌面上,生成一个 PX2R 的快捷方式图标,如图



双击它即可打开 PX2R 的写频程序对你的机器进行读写频操作.

注：您也可以按【Enter】键对软件进行安装。安装界面同上。

【II】软件的卸载

如果需要重新安装写频软件，请在 [控制面板] 里将原程序删除。

在开始菜单中选择设置——>控制面板



出现如下界面



点击【添加/删除按钮】



选中 PX2R plus，点击按钮【更改/删除】



点击【是（Y）】按钮



点击【确定】按钮完成 PX2R plus 写频软件的卸载。